

OLFA®

自然な動きで、刃が折れる。

腰袋に入れやすい スリムサイズのプロ向け刃折器

ポキPRO
Slim

品番
245B



ポキPRO Slim

スリムサイズのプロ向け刃折器

オルファの刃折器のラインアップに、スリムタイプのプロ向け刃折器「ポキPRO Slim」が登場。

自然な動きで刃を折ることができ、折った刃はそのまま収納できるので、作業性と安全性が向上します。

加えて、腰袋に入れやすいサイズ感なので、より持ち運びやすい刃折器になりました。



刃カバー

ロック状態 ①
②

開放状態

- ①赤い刃カバーを上を引き上げる。
- ②前側に倒し、下側でカチッと音がするまで、180度回転させる。

刃折口

アーチ形状

刃折口がアーチ状になっているので、刃の差し込み方の自由度が高く、スムーズに刃を折ることができます。

刃折口への傾斜

刃折口に向かって傾斜しており、そこで刃先を滑らせることによって、刃を挿入しやすくなっています。

刃の折り方

大型刃、中型刃、中ロング刃
ロング刃、小型刃に対応

※一部カッター本体は非対応です。

- ①刃を1ピッチ分、刃折口に対して、刃の折線が平行になるように差し込む。
- ②刃の折線に対して山折りになる方向に折る。

折線

※刃の最後の部分は、刃折口に直接入れてください。

スリムなサイズ

場所を選ばないスリムなサイズなので、腰袋に入れやすく、より持ち運びやすくなりました。

耐溶剤性

ボディは耐溶剤性なので、油分などの付着物をシンナーなどで洗浄することもできます。
※浸け置きはしないでください。

刃の取出方法

- ①本体側面のイエローの留めを指で押し広げるように外す。
- ②刃カバーをロックした状態で、グレーの刃折口を上引き抜く。
- ③注意をしながら、刃を取り出す。

※グレーの刃折口を外す際は、刃折口を上向きにして引き抜いてください。向きによっては、刃が飛び出てケガをする可能性がありますのでご注意ください。
※本体を組み立てる際は、各パーツが外れないよう確実に組み立ててください。
※刃の廃棄方法は各自治体の指示に従ってください。

破線ラインが満杯基準



商品詳細はこちら



非対応 | 特大H型刃全般 / LL型 / OL型 / 円切りカッターL型

※オルファカッター以外のカッターナイフ及び替刃への対応は保証しておりません。
※廃番の商品への対応は保証しておりません。

⚠ ●使用後は必ず刃カバーを確実にロックしてください。●刃カバーが開いている場合、または確実にロックされていない場合、隙間から刃が出てくる可能性があるためご注意ください。●高温の湯に浸け置きすると変形の恐れがあるのでご注意ください。●破損や変形がある場合は使用しないでください。●溜まった刃の処理の際は十分にご注意ください。●幼児の手の届かないところに保管して下さい。

品番	品名	価格	小箱入数	カートン入数	包装サイズ (W×H×D)	JANコード
245B	ポキPRO Slim	オープン	10コ	10×10	ブリスターパック 80×200×34mm	4 901165 302953



オルファ株式会社 <https://www.olfa.co.jp>

Copyright 2024 OLFA CORPORATION 02405-GP